

Hog Ring Neumática PCH-R

Núm.Serie _____

¡Cuidado!

ANTES DE OPERAR ESTA ENGRAPADORA, TODOS LOS OPERADORES DEBEN DE LEER CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL, PARA ENTENDER Y SEGUIR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.

GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS.

SI TIENE ALGUNA DUDA CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BELTEK® ó EN INTERNET EN: www.productos-beltek.com.mx



ÍNDICE

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA	3
MEDIDAS DE SEGURIDAD	4
LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO	5
CARGANDO LA HERRAMIENTA	6
OPERANDO LA HERRAMIENTA	7
LIMPIANDO LA HERRAMIENTA	8
INSTRUCCIONES EN CASO DE ATASCO	9
PROBLEMAS AL DISPARAR	10
REEMPLAZO DE TENAZAS	12
REEMPLAZO DE LANCETA	13
REEMPLAZO O-RINGS DEL PISTÓN	15
REEMPLAZO O-RINGS DE LA VÁLVULA	17
REEMPLAZO DEL RESORTE EMPUJADOR	20
DESPIECE DE LA HERRAMIENTA	22
LISTA DE PARTES	23

ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Dimensiones	Largo x Alto x Ancho
Nariz larga	359mm x 220mm x 89mm
Nariz media	351mm x 220mm x 89mm
Nariz corta	336mm x 220mm x 89mm
Nariz larga	1490g
Nariz media	1380g
Nariz corta	1350g
Entrada de aire	1/4 NPT


AIRE COMPRIMIDO

Presión máxima para operar	8 KG/CM ²
Presión recomendada para operar	5 KG/CM ² - 7 KG/CM ²
Consumo de aire	0.112M ³ (3.96 ft ³)
Presión de aire	7KG/CM ² con 100 anillos por minuto
Capacidad de grapas por carga	100 pzs
Medida de la grapa	15G 100

MEDIDAS DE SEGURIDAD



PELIGRO



1. LEA ESTE MANUAL Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR LA HERRAMIENTA. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR CONTACTE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO BELTEK.




2. NUNCA PERMITA QUE USEN OXIGENO GASEOSO COMO FUENTE DE PODER PARA LA HERRAMIENTA YA QUE PODRÍA SER FLAMABLE. USE SOLAMENTE AIRE FILTRADO, LUBRICADO Y COMPRIMIDO



3. NUNCA USE GASOLINA U OTRO LÍQUIDO FLAMABLE PARA LIMPIAR LA HERRAMIENTA. EL VAPOR EN LA HERRAMIENTA PODRÍA PROVOCAR QUE SE INCENDIARA CON UNA CHISPA, PROVOCANDO QUE LA HERRAMIENTA EXPLOTE.




4. NO EXCEDA LA PRESIÓN MÁXIMA RECOMENDADA PARA OPERAR (8Kg/Cm²)




5. DESCONECTE LA HERRAMIENTA DE LA MANGUERA DE AIRE ANTES DE LIMPIAR LOS ATASCOS, HACERLE SERVICIO, AJUSTES Y MIENTRAS QUE NO ESTA EN USO.



6. NUNCA APRIETE EL GATILLO CUANDO ESTE CARGANDO LA HERRAMIENTA. NUNCA CARGUE LA HERRAMIENTA POR LA MANGUERA NI LA APRIETE AL MOVERLA



7. EN EL LUGAR DE TRABAJO SIEMPRE UTILICE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PARA OJOS, CABEZA Y OÍDOS



8. NO USE UNA VÁLVULA DE CONTROL O CUALQUIER OTRA PRUEBA QUE PERMITA QUE EL AIRE SE QUEDE EN LA HERRAMIENTA.



9. NUNCA COLOQUE ALGUNA PARTE DE SU CUERPO EN LAS CUCHILLAS DE LA ENGRAPADORA ESTANDO ESTA CONECTANDA O NO A LA MANGUERA DE AIRE




10. NO USE LA HERRAMIENTA EN FORMA DE DISPARO HACIA ALGUNA PERSONA


LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO




1. Antes de usar su herramienta por primera vez, necesita lubricación.



2. Desconecte la herramienta de la toma de aire



3. Ponga tres gotas de aceite Beltek sin detergentes (Aceite hidráulico especial para herramientas neumáticas) en la entrada de aire. Nunca use aceite para coche, aceite 3 en 1 o aceites con detergentes o aditivos. Opere la herramienta después de aplicar el aceite





4. Limpie con un trapo los excesos de aceite, el exceso de aceite podría dañar los o-rings de la herramienta.

Si su línea de aire incluye Filtro-Regulador-Lubricador (FRL), no será necesario lubricar la herramienta diariamente, en caso de contar con uno, se recomienda repetir esta operación al inicio de cada turno.


SUMINISTRO DE AIRE Y CONEXIONES

La siguiente ilustración muestra la correcta conexión a la toma de aire lo cual incrementará la eficiencia y la utilidad de la herramienta



Es recomendable utilizar una unidad de mantenimiento que incluya: Filtro, Regulador y Lubricador, de manera que el aire comprimido que entra a la herramienta vaya sin agua (Filtrado), con la presión adecuada (Regulado) y con aceite (Lubricado).

La falta de uso de este elemento puede provocar óxido en las partes internas de la herramienta, así como el desgaste prematuro de o-rings y otras piezas internas.



CARGANDO LA HERRAMIENTA



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire



2. Inserte un cartucho de C-rings apropiados dentro del compartimiento (035) por la parte de atrás



3. Jale el empujador (034) hacia atrás hasta el final del cartucho

OPERANDO LA HERRAMIENTA



- Proteja sus ojos y oídos. Use lentes de seguridad con protectores laterales. Use protección para sus oídos. Empleados y operadores son responsables de usar este equipo de protección
- Para prevenir accidentes, nunca ponga su mano ni otra parte del cuerpo en el área de grapado o en la ventana de ajuste. Nunca apunte en forma de disparo hacia alguna persona. Siempre cargue la herramienta con cuidado. Nunca jale del gatillo al menos que la herramienta esté sobre el cartón lista para disparar



1. Inserte las grapas dentro de la herramienta siguiendo las instrucciones de cargando la herramienta



2. Conecte el suministro de aire



Primero tire libremente. (El primer disparo va a empujar el C-ring hacia el frente de las tenazas) Ponga el blanco dentro de las cuchillas y después dispare

NOTA: Cheque que el blanco esté cerrado por el C-ring apropiadamente

LIMPIANDO LA HERRAMIENTA



Nunca use gasolina u otro liquido flamable para limpiar la herramienta, los vapores de estos líquidos en la herramienta pueden provocar que se quemé con una chispa y esto provocaría que la herramienta explote, por lo que los operarios podrían morir o quedar gravemente heridos.



1. Desconecte la toma de aire de la herramienta



2. Remueva la acumulación de alquitrán con queroseno #2 aceite combustible o combustible diesel. No permita que el solvente entre al cilindro o algún daño podría ocurrir. Seque completamente la herramienta antes de usarse

INSTRUCCIONES EN CASO DE ATASCO



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire



2. Mueva el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



3. Limpiando atascos por alicates

PROBLEMAS AL DISPARAR

Problema	Causa	Solución
Diámetro del anillo demasiado largo después del grapado	Cerrojo(014) desgastado	Reemplazar cerrojo (014)
	Cerrojo equivocado(014) (demasiado corto)	Verificar y reemplazar cerrojo (014)
	Pestillo (016) doblado o roto se debe detener firmemente el cerrojo (014) contra el final de la placa lateral (015) y en contra de las cuchillas (021,022))	Reemplazar pestillo de resorte(016)
	Alimentador de hojas (023) demasiado corto	Verificar y reemplazar cerrojo (014)
	Modificado por el cliente	No modificar las partes
Atasco en los anillos	Desgaste de la punta	Reemplazar alimentador de hojas (023)
	Tamaño equivocado de la placa (015)	Reemplazar placa lateral (015)
	Rings defectuosos	Regrese los anillos a su distribuidor para que sean examinados
	Compartimiento (035) dañado o doblado (cambiar posición del compartimiento del zapato (027))	Reemplazar compartimiento (035)
	Demasiadas cuñas (anillo pasa debajo del compartimiento del zapato (027) sin aumentar el compartimiento del zapato (027); anillo fuera de control	Reemplazar compartimiento del zapato (027)
	Muy pocas cuñas	Reemplazar compartimiento (035)
	Compartimiento de zapato(027) dañado	Reemplazar compartimiento de zapato (027)
	Tornillo del compartimiento flojo (522) (Compartimiento (035) no se sostendrá adecuadamente)	Ajuste o reemplace el tornillo (522)
	Resorte flojo (032)	Ajustar resorte (032)
	Alimentador de hojas dañado, doblado o roto	Reemplazar alimentador de hojas (023)
	Anillo dañado en tenazas (021,022)	Reemplazar tenazas (021,022)
	Anillos dañados	Regrese los anillos a su distribuidor para que sean examinados
	Calibre incorrecto del cable para el modelo de la herramienta	Verifique tamaño del cable

Anillos no alimentan al compartimiento (035)	Resorte flojo (032)	Ajustar resorte (032)
	Resorte roto (032)	Reemplazar resorte (032)
	Compartimiento dañado o doblado (035)	Reemplazar compartimiento (035)
	Anillos dañados	Regrese los anillos a su distribuidor para que sean examinados
Anillo botado	Presión de aire demasiado alta	Verificar la presión de aire adecuada
	Resorte (032) demasiado flojo	Ajustar resorte (032)
	Compartimiento (035) dañado o doblado (cambiar posición del compartimiento del zapato (027))	Reemplazar compartimiento (035)
	Demasiadas cuñas (anillo pasa debajo del compartimiento del zapato (027) sin aumentar el compartimiento del zapato (027); anillo fuera de control	Reemplazar compartimiento del zapato (027)
	Muy pocas cuñas	Reemplazar compartimiento del zapato (027)
	Compartimiento de zapato(027) dañado	Reemplazar compartimiento de zapato (027) o compartimiento (035)
	Tenazas dañadas (021,022)	Reemplazar tenazas (021,022) reemplazar solo en sets
	Una o las dos tenazas (021,022) rozan con el plato lateral (015) Las cuchillas se deben mover libremente; el anillo debe tener la misma fuerza que cuando salió del compartimiento del zapato (027). Si la cuchilla tiene dificultad para moverse, el anillo será contactado primero, causando que el anillo de vueltas y salga disparado sin control	Ajustar tenazas (021,022)
Anillos no alimentan al compartimiento (035)	Resorte flojo (032)	Ajustar resorte (032)

REEMPLAZO DE TENAZAS



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire y quite el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



2. Afloje el tornillo (516), y tuerca(515), con una llave hexagonal M5. Llave inglesa y una llave de tuercas M10



3. Quite el tornillo (516), tuerca (515), arandela(017), resorte de cierre(016), tenazas(021,022) y bujes(013)



4. Reemplazar tenazas (021,022) y bujes (013)

NOTA: Tenazas (021,022) y bujes(013) deben ser reemplazados solo en pares


REEMPLAZO DE LANCETA




1. Desconecte la herramienta de la toma de aire y quite el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



2. Retire el tornillo (512) con una llave hexagonal M3
Retire el tornillo (501), birrete(001) y embalaje(002) con una llave hexagonal de M3



3. Retire el tornillo (516), tuerca (515), arandela (017), resorte de cierre (016), tenazas (021,022) y compartimiento (035) y cerrojo (014), con una llave hexagonal de M5 una llave de tuercas



4. Retire el tornillo (523), tuerca (514), platos laterales (015) y el carrete madre (018) con una llave hexagonal M4 y una llave de tuercas M8



5. Retire el perno (024), rodillo (025) y lanceta (023)



6. Reemplazar lanceta (023)

REEMPLAZAR O-RINGS DEL PISTÓN



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire y mueva el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



2. Retire el tornillo (512) con una llave hexagonal M3



3. Retire el tornillo (501), birrete (001), y embalaje (002) con una llave hexagonal M3



4. Retire el tornillo (523), tuerca (515), arandela (017), resorte de cierre (016), tenazas (021,022), compartimiento (035) y cerrojo (014) con una llave hexagonal M5 y una llave de tuercas M10



5. Retire el tornillo (523), tuerca (514), platos laterales (015) y carrete madre (018) con una llave hexagonal M4 y una llave de tuercas M8



6. Retire el perno (024), rodillo (025) y lanceta (023)



7. Empuje el rodillo del pistón (026) hacia arriba. Retire la tuerca (524) con una llave de tuercas M10 y alicates. Después retire la arandela (038), pistón (003) y rodillo de pistón



8. Reemplazar O-rings del pistón

REEMPLAZAR O-RINGS DE LA VÁLVULA



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire y retire el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



2. Retire el tornillo (512) con una llave hexagonal M3



3. Retire el tornillo (501), birrete (001) y embalaje (002) con una llave hexagonal M3



4. Retire el tornillo (516), tuerca (515), arandela (017), resorte de cierre (016), cuchillas (021,022), compartimiento (035) y cerrojo (014) con una llave hexagonal M5 y una llave de tuercas M10



5. Retire el tornillo (523), tuerca (514), platos laterales (015) y carrete madre (018) con una llave hexagonal M4 y una llave de tuercas M8



6. Retire el perno (024), rodillo (025) y lanceta (023)



7. Afloje el tornillo (510) con una llave hexagonal M2. Afloje y quite el carrete madre (018) y la válvula de fuente (019) con alicates. Retire el tornillo (503) y deflector (005) con una llave hexagonal M3



8. Retire la válvula trasera (006) y resorte (007) con un desatornillador

ARMADO DE ESTAS PARTES

1. Afloje y retire el tornillo (505), arandela (008), O-ring soporte final (009), O-ring (506), O-ring soporte central (010) y espaciador (020) con 2 llaves hexagonales M3. Reemplace O-ring (506), después arme todo como se muestra a continuación:
2. Primero ponga el espaciador (020) y un O-ring soporte central (010), O-ring (506), O-ring soporte final (009), arandela (008) y tornillo (505) con una llave hexagonal M3
3. Inserte pares dentro del cuerpo (004). Después arme todas las partes laterales. Arregle todas las partes con 2 llaves hexagonales M3
4. Arme la válvula de fuente (019), deje la parte de arriba de la válvula de fuente(019) 0.8 mm más alta que el cuerpo (004)
5. Arme el resorte (007) y la válvula trasera (006)
6. Conecte la toma de aire. Arme el carrete madre (018)
7. Si hay fugas cuando no dispara, ajuste la posición de la válvula de fuente
8. Si hay fugas cuando dispara, ajuste la posición de la válvula trasera (006)
9. Si no hay fugas, entonces arregle los 2 tornillos (510) con una llave hexagonal M2
10. Arme el deflector (005), tornillo (503) y otras partes

REEMPLAZAR RESORTE EMPUJADOR



1. Desconecte la herramienta de la toma de aire y quite el remanente de los C-rings del compartimiento (035)



2. Retire el tornillo (516) y la tuerca (515) con una llave hexagonal M5 y una llave de tuercas M5



3. Retire el tornillo (516), tuerca (515), arandela (017), resorte de cierre (016), tenazas (021,022) y bujes (013)




4. Retire los tornillos (501) con una llave hexagonal M3



5. Quite el compartimiento (035)



6. Retire el tornillo (522) con una llave hexagonal M3
Retire el tornillo (518) con una llave hexagonal M2.5




7. Retire los 2 pernos de resorte (517) con una varilla 2.3mm y un martillo



8. Reemplazar resorte empujador (032)

DESPIECE DE LA HERRAMIENTA

Usted encontrará con un círculo rojo las piezas de desgaste recomendadas para mantener en stock



Resorte: 032
Kit: Un resorte

LISTA DE PARTES

Model : PHC-RM, PHC-RL, PHC-RS

Item	Part No.	Description	Q'ty	Item	Part No.	Description	Q'ty
001	A08600101	CAP	1	026	A10500401	PISTON ROD	1
002	A08600201	PACKING	1	027	A08601801	SHOE, MAGAZINE	1
003	A08600301	PISTON	1	028	A08601901	SHIM	1
003	A10500901	PISTON	1	029	A08603101	SPRING	2
004	A08600401	BODY	1	030	A08602101	GUARD	1
005	A08602701	DEFLECTOR	1	031	A08602301	ROLLER	1
006	A08602601	SEAT REAR VALVE	1	032	A08602201	SPRING	1
007	A08602501	SPRING	1	033	A08601701	BRACKET	1
008	A08603701	WASHER	2	034	A08601601	PUSHER	1
009	A08603201	SUPPORT, O-RING END	4	035	A08602001@	MAGAZINE BODY	1
010	A08603301	SUPPORT, O-RING CENTER	2	036	A08602401	CLIP	1
011	A08603401	TRIGGER	1	037	A08601401@	RAIL	1
012	A08601201	GUARD TRIGGER	1	038	A08604201	WASHER	1
013	A08601302	BUSHING	2	039	A08604401	GRIP	1
014	A08600901	LATCH	1	040	A10500501	BUMPER	1
014	A09500301	LATCH	1	501	BAC2105252	HEX. SOC. BUTTOM HD. CAP	4
014	A10500701	LATCH	1	502	BAB053279	O-RING	1
015	A08601001	SIDE PLATE	2	503	BAC0905102	HEX. SOC. BUTTOM HD. CAP	1
016	A08601101	SPRING LATCH	1	504	BAB017108	O-RING	2
016	A09500401	SPRING LATCH		505	BAC0404102	HEX. SOC. HD. BOLT	2
016	A09500501	SPRING LATCH	1	506	BAB017079	O-RING	4
017	A08603601	WASHER	2	507	A00100802	AIR PLUG	1
018	A08603001	STEM THROTTLE	1	508	BAF21602	C-RING	1
019	A08602901	SEAT, FRONT VALVE	1	509	BAI1402	SILENCER	1
020	A08602801	SPACER	1	510	BAC0304052	HEX. SOC. HDLESS BOLT	2
021	A08600701	JAW, LOWER	1	511	BAC0310072	HEX. SOC. HDLESS BOLT	1
021	A09800101	JAW, LOWER	1	512	BAC0905102	HEX. SOC BUTTOM	1
021	A10100101	JAW, LOWER	1	513	BAA030018	SPRING PIN	3
021	A10500101	JAW, LOWER	1	514	BAD01051	LOCK NUT	2
022	A08600801	JAW, UPPER	1	515	BAD01061	LOCK NUT	2
022	A09800201	JAW, UPPER	1	516	A08604001	HEX. SOC. HD. BOLT	2
022	A10100201	JAW, UPPER	1	517	BAA025018	SPRING PIN	2
022	A10500201	JAW, UPPER	1	518	BAC0904052	HEX. SOC BUTTOM	1
023	A08600601	BLADE	1	519	BAA025010	SPRING PIN	2
023	A09500501	BLADE	1	520	BAC0903104	HEX. SOC BUTTOM	2
023	A09800301	BLADE	1	521	BAC0903064	HEX. SOC BUTTOM	1
023	A10500601	BLADE	1	522	BAC0905102	HEX. SOC BUTTOM	1
024	A08603801	PIN	2	523	A08604101	HEX. SOC. HD. BOLT	2
025	A08603501	ROLLER	4	524	A08604501	LOCK NUT	1
025	A10500301	ROLLER	4	525	BAB019078	O-RING	1
026	A08600501	PISTON ROD	1	526	BAA025012	SPRING PIN	1